

取扱説明書



取扱説明書







SHARP

[1

X68000風 YAMAHA YM2151/PCM サウンドプレーヤーの特長

G.I.M.I.Cとは、

「G.I.M.I.Cは1980~1990年代に流行ったパソコンや アーケードゲームに使われた音源チップを搭載した音源システム」です。 (GIMLC Wki - NRJI用)

G.I.M.I.C MB2(2代目マザーボード)に、OPM音源モジュール基板を取付けることで、YAMAHAのYM2151とADPCM(PCM8)を利用してX68000音源を忠実に再生(再現)します。

特長

- GLIMLC MB2 Professionalマザーボードを搭載 最大限の性能を引き出す為、4層基板を採用して高音質で多機能です。 待望のADPCM PCM8が再生可能になりました。
- ・充電池搭載 内蔵のリチウムイオン電池で、最長6時間40分の再生が可能です。 (外部モニター使用時は最長4時間40分になります)(消耗品の充電池は交換可能です)
- 豊富な電源供給に対応 内蔵電池以外に、ACアダプタ、USBバスパワーでも動作します。
- Panasonic無接点充電パット対応

 ∮ 規格に対応した充電器ならメーカー問わず本機に充電することが可能です。
- SDカードが利用可能
 32GBまでのMicroSD (SDHC) カードに対応します。
- ・5インチフロッピードライブ風を2基搭載 オートイジェクト機能付で、実機を操作している雰囲気を再現しました。
- ・ジョイバット端子、キーボード・マウス端子搭載 アタリ仕様のジョイバットを利用することで再生等の操作が可能です。 キーボードを接続することでクリスマス点滅が楽しめます。(参照??ページ)

- ・リセットボタン リセットボタンをツインタワー(右側)上部に配置しています。 フリーズの際には電源のON/OFFをせず復旧が可能です。
- ・赤外線リモコンに対応 付属のリモコンを使用することで、CZ-2151 ACEの電源ON/OFFや、 再生、停止、曲送り・戻し、フォルダ移動、フロッピーイジェクトなどが可能です。 リモコンを使用しない時は、電飾看板としても利用可能です。
- ・ラインアウト・MDI入出力に対応 背面端子を利用することにより、 ラインアウト(プリアンブ経由又はバラアウト)、MIDI入出力が利用可能です。
- ・外部モニターに対応したオブション端子 別売りの大画面24インチ液晶モニターを接続することでMDXデータ再生中に 曲のタイトルと鍵盤表示をします。更に、本体だけでは設定が出来なかった 再生設定(ループ回数、再生ピッチ変更も可能になります。 (オブション端子は120に準拠しています。)
- ・長期保証期間(当社比で2倍のロング保証) 本機(CZ-2151 ACEケース)は4日間、付属の周辺機器に関しては2日間です。 保証期間が長いので安心して未永くご使用いただけます。

(2)

*一部、改造を行なった為、鉛フリー仕様ではありません。

(1)



ここでは、CZ-2151 ACE の各部の名称と機能について説明します。


本体の前面



- ① POWER (スタンバイ時は赤色、電源が入ると緑色に点灯します)
- ② TIMER (ステータスLED/背面のジョグを押すことで点灯します)
- ③ HIGH RESO. (データアクセス中に点滅します)
- ④ フロッピーディスクアクセス表示用LED (偽FDを入れると緑色に点灯・偽アクセス中は赤色に点灯)
- ⑤ 5 インチフロッピーディスクドライブ(偽フロッピー用スロット)
- ⑥ イジェクトボタン (FD挿入時は緑色に点灯)
- ⑦ ヘッドホン端子(PHONES)
- ® ジョイスティック用コネクタ(JOY STEICK1)
- ⑨ 電源スイッチ(POWER)
- ⑩ 音量調整ボリューム(VOLUME)
- ① マウス・キーボードコネクタ (マウス端子は未使用) (キーボード端子は電源のみ供給しています)
- ⑫ リモコン受光部(付属品のリモコンで操作が可能です)

(4)

本体の後面



- ①USB-Aコネクタ (最大供給能力100mA) USB機器をCZ-2151 ACEから制御する際に使用する端子です。
- ②microUSB PCとの接続・電源供給に使用します。
- ③microSDスロット MDXデータの入ったmicroSD(最大32GB)カードを入れてください。
- ④拡張/F(EXT I/F)別売りオプションの液晶モニターやI2Cに準拠した機器を接続できます。
- ⑤ブレイクアウトコネクタ MIDI/IN-OUT LINE/IN-OUT など専用のケーブルで利用可能です。
- ⑥リセットスイッチ このボタンを押すと電源投入直後に強制復帰します。
- ①ヘッドホンジャック ヘッドホン等を接続します。(フロントの音量ボリウムに連動しています。)
- ⑧ジョグホイール GIMIC MB2の操作に使用します。
- ⑨バッテリー表示 (INTERRUPTボタンを押した時のみ動作) 充電中やバッテリーの残量を3色LEDで表示します。
- ⑩ラインアウト 一般的なオーディオ機器への接続に適しています。
- ①microUSB 内蔵充電池専用USB端子です。充電以外には利用できません。
- ②電源切替え 内蔵バッテリー(BATT)か、外部電源(DC)を切替えることが可能です。
- ③メイン電源 全ての動作をON/OFFすることができます。 (OFFの場合、リモコン操作やFDイジェクトも出来ません)
- ⑭DC+5V入力端子 メーカー推奨の5V1000mA以上のACアダプターを接続してください。
- ⑤ダミーファン 本物のDCファンが入っていますが、動作しません。

(5)

お問い合わせは

現在ありません

実在する「シャープ株式会社」とは、一切関係ありません。 個人の趣味の範囲で勝手に口ゴ等を利用しています。 間違っても各メーカーに問合せなどしないでください。

***//+-7**。株式会社

容量の関係で、一部ページを抜粋しています。

お客様へ・お買い物作用し、お買い	別店名を記入されますと、修	埋などの依頼のとき	に便利です。	
お買いあげ年月日	年	月	\Box	
お買いあげ店名				
	電話番号			
もよりの お客様ご相談窓口				
	電話番号			MGS201

/GS2015 改善版



2枚目の「サービス会社控」は、スペースの関係で省略

